

Bedieningshandleiding Webasto AirTop luchtverwarming

LET OP:

De luchtstroom mag nooit worden geblokkeerd!!!

Met de multicontrol en/of de Afstandsbediening schakelt u het apparaat aan en uit. Met multicontrol kan de temperatuur in de laadruimte ingesteld worden.



Advies over het gebruik van de kachel zelf:

- Zet de kachel minimaal één keer per maand aan (ook in de zomer)