



## Bedieningshandleiding Webasto AirTop luchtverwarming

### LET OP:

De luchtstroom mag nooit worden geblokkeerd!!!

Met de multicontrol schakelt u het apparaat aan en uit. Met multicontrol kan de temperatuur in de laadruimte ingesteld worden.



#### Advies over het gebruik van de kachel zelf:

- Zet de kachel minimaal één keer per maand aan (ook in de zomer)

**Aanpassingsbedrijf Bierman B.V.**

Pesetaweg 16

2153 PJ Nieuw-Vennep

Tel. +31(0)252-629159

Internet: <https://biermanab.nl/>

E-mail: [info@bierman.eu](mailto:info@bierman.eu)