




Met lopende motor als volgt instellen:

- Stel de interieurtemperatuur in op maximale verwarming
- Zet de interieurventilator naar boven

Advies over het gebruik van de kachel zelf:

- zet de kachel minimaal één keer per maand aan (ook in de zomer)
- zorg ervoor dat na het gebruik van de kachel er ongeveer even lang met de auto gereden wordt als de kachel heeft aangestaan, zodat de startaccu weer kan bijladen.
(bijvoorbeeld 20 minuten branden = 20 rijden)