

Bedieningshandleiding Webasto Comfortverwarming VW T6.1



Met lopende motor als volgt instellen:

- Stel de interieurtemperatuur in op maximale verwarming (1)
- Zet de interieurventilator naar boven (2)
- De interieurventilator snelheid instellen op stand 2 of 3. (3)

Advies over het gebruik van de kachel zelf:

- zet de kachel minimaal één keer per maand aan (ook in de zomer)
- zorg ervoor dat na het gebruik van de kachel er ongeveer even lang met de auto gereden wordt als de kachel heeft aangestaan, zodat de startaccu weer kan bijladen.+ (bijvoorbeeld 20 minuten branden = 20 rijden)

Aanpassingsbedrijf Bierman B.V.

Pesetaweg 16

2153 PJ Nieuw-Vennep

Tel. +31(0)252-629159

Internet: <https://biermanab.nl/>

E-mail: info@bierman.eu